

Руководство по монтажу

Ковер пластиковый с чугунной крышкой 1410 "W"
нерегулируемый

1. Подготовка штока:

- Установите телескопический шток на шток арматуры и отрегулируйте его высоту так, чтобы верхняя часть выступала над уровнем грунта.
- Проверьте, что шток легко вращается и не имеет перекосов.

2. Установка опорной плиты:

- Над арматурой с установленным штоком засыпьте грунт и плотно утрамбуйте его.
- Установите опорную плиту вокруг штока. Она служит основанием для ковра и предотвращает его проседание.

3. Монтаж ковра:

- Установите корпус ковра непосредственно на опорную плиту.
- В случае использования полимерно-песчаных систем, ковер может вставляться в пазы опорной плиты.
- Отрегулируйте высоту ковра: его верхняя крышка должна быть вровень с чистовым покрытием (асфальт, газон).

4. Фиксация и засыпка:

- Вокруг ковра уложите песчаную подушку и утрамбуйте её для обеспечения устойчивости.
- Произведите окончательную засыпку, обеспечив фиксацию ковра, чтобы он выдерживал нагрузку (особенно важно под проезжей частью).

5. Финальная проверка:

- Убедитесь, что крышка ковра легко открывается.
- Проверьте, что шток свободно вращается внутри ковра и к нему есть свободный доступ для Т-образного ключа.

Рекомендации:

Используйте опорную плиту: Установка ковра без опоры приведет к его проседанию под нагрузкой и повреждению штока.

Утрамбовка: Тщательно утрамбуйте грунт вокруг, чтобы избежать просадки асфальта/грунта вокруг люка.

Уровень: Крышка не должна выступать слишком высоко или быть утоплена глубоко в грунт, чтобы не мешать обслуживанию.